




FORA[®]GNSS



Зарядка и включение питания

Пожалуйста, используйте только оригинальное зарядное устройство, для сохранения полной работоспособности аккумулятора.


Для включения приемника нажмите на кнопку включения.



FORA LUX БЫСТРЫЙ СТАРТ

Surpad: Новый проект

Создайте новый проект, нажмите [Проект] -> [Проекты] -> [Новый]. Заполните основную информацию о проекте, после заполнения основных полей необходимо установить параметры системы координат, используемые проектом. Затем нажмите «ОК», чтобы применить настройки.




Surpad: Связь с устройством

Нажмите [Приемник] -> [Соединение]. Выберите производителя (Geobox), тип девайса RTK (Fora Lux), режим связи (Bluetooth), нажмите [Поиск]. Просмотрите список устройств Bluetooth, выберите соответствующий номер устройства, нажмите [Соединение]. После успешного подключения устройства оно напрямую вернется к основному интерфейсу.




Surpad: Конфигурация Ровера

Нажмите **[Приемник]** -> **[Ровер]**. Выберите «Интернет контроллера» для канала передачи данных, а затем добавьте IP-адрес и параметры сети CORS. Нажмите «Получить список БС», чтобы обновить список Базовых станций и выбрать соответствующую. После того, как все параметры установлены, нажмите «Применить», чтобы сохранить настройки.



Surpad: Точечная съемка

Нажмите **[Съемка]** -> **[Съемка точек]**. Настройте высоту вехи. Нажмите на кнопку съемки, вы сможете настроить параметры записываемой точки и снять точку.



Surpad: Экспорт точек

Нажмите **[Проект]**, выберите файл для экспорта, тип и формат файла.

Нажмите **[Экспорт]**, введите имя, выберите путь для экспорта файла, нажмите **[Экспорт]**.

